



パイプ小屋を一人で建てる

1/2

[スタート]




これつける
(不要でも回転時補強として)



(交差詳細略)
基礎穴へ
近づける



あと50~100mm
まで引きずり寄
せる

↓ ①を持ち上げる
90° 回転する



起こした時基礎予定②の700mm
程度離れた所に立てる

基礎用パイプにはストップバーを付ける
ex.・貫通ボルト・ベース付Uボルト・タルキ止めクランプ




必要なら部材追加
間隔寸法合わせ、水平水準出す

全体を穴に向かって
一気に引く
ストンと穴へ落下する
板は外れる



□ □ 基礎穴掘る(②の位置)
10Lポリバケツひっくり返して
に入るサイズ



回 回 バケツ入れて確認

バケツの頂が概ね水平であること



